


Service Service Service

Service Manual










Printed in The Netherlands








Fig. 2

LIFT MANUAL LEVIER MANUEL 133 POSITION "STOP" RECORD DISQUE A A A Summ 13868B14

Fig. 3

Fig. 4

FREE RUNNING P.U. ARM POS. 133 LIBERATION DU BRAS DE LECTURE POS. 133




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



REPAIR HINTS

* Mechanical section

To check the mechanical performance of the record player without turntable, 2 μ F capacitor and a 100 k Ω resistor have to be added in series on the print side. See wiring diagram Fig. 9.

Note:

For measurements to the direct control section, these parts must be removed again.

** Direct control

For measurements to the direct control section, the turntable generator must be disconnected.

Remark: Look out for short-circuit.

On the print side of this connection an external voltage of 100 mV - 100 Hz (audio generator) must be connected.

See wiring diagram, Fig. 9.

All oscilloscope figures shown in the direct control section have been measured with the set in 33 r.p.m. position.

*** To check the functioning of IC426b, the DC-voltage at pt. 7 of IC426b has to be measured. It must be 0 V at agenerator frequency of 100 Hz - 100 mV and with the set in the 33 r.p.m. position.

When now the generator frequency is slowly reduced, the voltage will rise. At approx. 80 Hz it must be approx. 6.4 V.



CONSEILS REPARATION

* Section mécanique

Afin de pouvoir vérifier le fonctionnement du point de vue mécanique sans plateau tournant, il suffira d'ajouter côté cuivre un condensateur de 2 μ F et une résistance de 100 k Ω en série. Voir schéma de câblage Fig. 9.

Note:

Au cours des mesures à la section "commande directe" (Direct Control) cette résistance et ce condensateur devrontêtre supprimés.

** Commande Directe

Lors de mesures à cette section, découpler la connexion du générateur du plateau tournant. Attention au court-circuit!

Côté cuivre de cette connexion, brancher une tension externe de 100 mV - 100 Hz (générateur B.F.). Voir plan de câblage Fig. 9.

Toutes les figures d'oscilloscope de la section commande directe ont été relevées avec l'appareil à 33 tours/min.

*** Pour ce qui est de la vérification du fonctionnement du IC426b, mesurer la tension continue sur le point 7 de ce circuit intégré. Elle doit être de 0 V à une fréquence de générateur de 100 Hz - 100 mV, l'appareil sur 33 tours/min.

Si l'on réduit légèrement la fréquence de générateur, on voit la tension s'élever.

Cette tension doit être d'env. 6.4 V à 80 Hz.



REPARATIEWENKEN

* Mechanisch gedeelte

Om zonder draaitafel de mechanische werking van de platenspeler te kontroleren, moet op de printzijde een condensator van 2 μF en een weerstand van 100 k Ω in serie toegevoegd worden, zie bedradingsschema Fig. 9.

Vote:

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moeten deze C en R verwijderd worden.

** Direct Control

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moet de aansluiting van de draaitafel generator los gekoppeld worden.

Opm.: Pas op voor sluiting.

Op de printzijde van deze aansluiting moet een externe spanning van 100 mV - 100 Hz (toongenerator) aangesloten worden, zie bedradingsschema Fig. 9.

Alle in het "Direct Control" gedeelte voorkomende oscilloscoop figuren zijn gemeten met het app. in stand 33 omw/min.

*** Om verder de werking van IC426b te kontroleren moet men de gelijkspanning op punt 7 van IC426b meten. Deze moet 0 V zijn bij een generatorfreq. van 100 Hz-100 mV en app. in stand 33 omw/min. Als men nu de generatorfreq. langzaam verlaagd, ziet

men de spanning stijgen. Deze spanning moet bij ± 80 Hz ongeveer 6,4 bedragen.



REPARATURHINWEISE

* Mechanischer Teil

Will man ohne Plattenteller die mechanische Wirkungsweise des Plattenspielers prüfen, dann müssen auf der Printseite ein $2-\mu$ F-Kondensator und ein $100-k\Omega$ -Widerstand in Serie hinzugefügt werden. Siehe Verdrahtungsplan Abb. 9.

Anmerkung:

Bevor am "Direct Control"-Teil gemessen wird, sind dieser Kondensator und dieser Widerstand zu entfernen.

** "Direct Control"

Wenn am "Direct Control"-Teil gemessen wird, muss der Anschluss des Plattentellergenerators entkoppelt sein.

Achtung: Kurzschlussgefahr.

Auf der Printseite dieses Anschlusses muss eine externe Spannung von 100 mV - 100 Hz (Tongenerator) zugeführt werden. Siehe Verdrahtungsplan, Abb. 9. Alle im "Direct Control" - Teil vorkommenden Oszilloskopfiguren sind gemessen worden, als das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befand.

*** Um weiter die Wirkung des IC426b zu kontrollieren, muss man die Gleichspannung an Punkt 7 des IC426b messen.

Diese Spannung muss 0 V sein bei einer Generatorfrequenz von 100 Hz - 100 mV, wenn das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befindet.

Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so sieht man die Spannung zunehmen. Diese Spannung muss bei ca. 80 Hz ungefähr 6.4 V betragen.



CONSIGLI RIPARAZIONI

* Sezione meccanica

In modo di poter verificare il funzionamento meccanico, il platto essendo tolto, basterà aggiungere in serie sul lato stampato un condensatore de 2 μ F e una resistenza di 100 k Ω . Vedere schema di cablaggio Fig. 9.

Note:

Nel corso di misure alla sezione "comando diretto" (Direct Control), questa resistenza e condensatore dovrano essere tolti.

** Comando diretto

Durante misure su questa sezione, disinnestare il collegamento del generatore del piatto.
Stare attento al corto-circuito!

Sul lato stampato di questo collegamento, collegare una tensione esterna di 100 mV - 100 Hz (generatore B.F.).

Vedere pianta di cablaggio Fig. 9. Tutte le figure d'oscilloscopio della sezione comando diretto sono state misurate con l'apparecchio in posizione 33 giri/min.

*** Per quanto concerne il controllo del funzionamento del IC426b, misurare la tensione continua sul punto 7 di questo circuito integrato; deve essere di 0 V per una frequenza di generatore di 100 Hz - 100 mV, l'apparecchio essendo in posizione 33 giri/min. Se si riduce lentamente la frequenza del generatore, ci si vede che la tenzione aumenta.

Questa tensione deve essere di circa 6.4 V a 80 Hz.



REPARASJONSTIPS

* Mekanisk del

For å kunne kontrollere platespillerens mekaniske virkemåte uten platetallerken, må en 2 μ F kondensator og en 100 k Ω motstand innsettes i serie på printsiden. Se koplingsskjema, Fig. 9.

Bemerk:

Ved målinger i den direkte styreseksjonen, må disse komponentene fjernes igjen.

** Direkte styring

Ved målingen i den direkte styringsseksjonen, må tallerkengeneratoren frakoples. Bemerk: Se opp for kortslutninger.

En ekstern spenning på 100 mV - 100 Hz (LF-generator må tilkoples på printsiden av denne forbindelse. Se koplingsskjema, Fig. 9.

Alle oscillogrammene, vist i den direkte styreseksjonen er målt med platespilleren i stilling 33 omdr./min.

*** Ved kontroll av funksjonene i IC426b, må likespenningen på punkt 7 av denne IC måøes. Likespenningen skal være 0 V ved en generatorfrekvens på 100 Hz, 100 mV og i stilling 33 omdr./min. När generatorfrekvensen nå reduseres langsomt, stiger spenningen.

Ved ca. 80 Hz, skal spenningen være omkring 6.4 V



REPARATIONSANVISNINGAR

** Mekaniska delen

För att kontrollera apparatens mekaniska funktion utan skivtallrik, måste en 2 μ F kondensator och ett 100 k Ω motstånd monteras i serie på printsidan. Se kopplingsschemat Fig. 9.

Mark

Vid måtning på direktkontrolldelen måste dessa komponenter avlägsnas.

** Direktkontroll

Vid mätning på direktkontrolldelen måste skivtallriksgeneratorn frånkopplas.

Anmarkning: Se upp med kortslutning.

På printsidan måste anslutas en yttre spänning på 100 100 mV 100 Hz (audiogenerator). Se kopplingsschemat Fig. 9.

Samtliga oscilloskopbilder som visas i direktkontrolldelen har mäts med apparaten i läge 33 v/min.

*** För att kontrollera IC426b:s funktion skall likströmsspänningen på dess stift 7 mätis.

I 33 v/min-läge och vid generatorfrekvens på 100 Hz100 mV skall den vara 0 V.

När nu generatorfrekvensen minskas gradvis, kommer spänningen att öka. Vid ca 80 Hz skall den vara ca. 6.4 V.

(SF)

MUOLTO-OHJEITA

* Mekaaninen osa

Levysoittimen mekaanisen toiminnan takis tamiseksi ilman levylautasta on 2 μ F kondensaattirin ja 100 k Ω vastuksen sarjapiiri lisättävä kytkentäpuolel le. Katso langoituskaaviota, kuva 9.

Huom.

Suoran säädön mittausten suorittamistavarten nämä osat pitää irrottaa jälleen.

** Suora säätö


Suoran säädön mittauksia varten pitää lyyla utasen generaattori kytkeä irti.

Huomautus': Varo oikosulkua.

Tämän liitännän kytkentäpuolelle on kytkettävä 100 mV - 100 Hz ulkoinen jännite (pientaajuusgeneraatori).
Katso langoituskaaviota, kuva 9.
Kaikki suorassa säädössä esitytyt oskillokooppikuvat on mitattu laitteen ollessa asennossa 33kjerr./min.

Kun generaatooritaajuutaa nyt hitaasti ¼he ronetään, kasvaa jännite. Noin 80 Hz:ssä jännittentulæ e olla n. 6.4 V.

| MISC | . G. | F404 IC426a.T404.D437,438. | TS427. | D434, 439, | 435,436.TS42 | 28. | IC426b. | | M. TS429 |
|------|------|----------------------------|--------|------------|--------------|-------------------------|-----------|------|-----------|
| С | | | 732. | 726. | 727. | 728. | 729. 730. | 731. | 11. 13425 |
| R | 526. | 527. | | 528531.544 | 532. | 450.541.542.533537.543. | 538. | 539. | 540. |








Fig. 8





LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)

| LIG1 01 | MEGNANIOALI ANTO (II | g. 1/ | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 52 | 4822 532 60669 | 123 | 4822 535 60037 |
| 54 | 4822 466 50133 | 124 | 4822 402 60631 |
| 55 | 4822 528 10386 | 125 | 4822 492 40748 |
| 59 | 4822 358 30215 | 127 | 4822 402 60633 |
| 60 | 4822 502 11366 | 128 | 4822 278 90329 |
| 62 | 4822 325 80066 | | 4822 691 30084 |
| 63 | 4822 492 62114 | | 4822 535 60036 |
| 65 | 4822 522 20161 | | 4822 251 70181 |
| 68 | 4822 145 30188 | | nilips) 4822 691 30085 |
| 69 | 4822 520 10392 | | etma) 4822 402 60627 |
| 70 | 4822 361 20147 | 136 | 4822 444 30238 |
| 72 | 4822 462 40344 | 137 | 4822 444 30287 |
| 77 | 4822 492 31234 | 139 | 4822 402 60621 |
| 78 | 4822 402 50144 | 140 | 4822 413 30903 |
| 79 | 4822 402 50143 | 142 | 4822 413 30901 |
| 80 | 4822 535 70521 | 143 | 4822 402 60632 |
| 82 | 4822 522 31259 | 144 | 4822 492 40871 |
| 83 | 4822 402 60619 | 145 | 4822 278 90303 |
| 84 | 4822 528 80601 | 146 | 4822 454 20376 |
| 85 | 4822 402 60623 | 147 | 4822 535 60035 |
| 87 | 4822 462 71061 | 148 | 4822 691 30071 |
| 88 | 4822 402 60629 | 149 | 4822 520 10389 |
| 89 | 4822 492 31296 | 150 | 4822 402 60635 |
| 91 | 4822 402 60692 | 152 | 4822 528 80699 |
| 93 | 4822 278 90007 | 153 | 4822 492 40565 |
| 94 | 4822 526 50041 | 154 | 4822 464 50063 |
| 95 | 4822 492 31451 | 155 | 4822 492 31145 |
| 96 | 4822 323 50054 | 157 | 4822 535 60047 |
| 97 | 4822 402 60739 | 158 | 4822 402 60622 |
| 102 | 4822 492 51126 | 159 | 4822 462 71096 |
| 103 104 105 110 | 4822 502 11373 4822 492 31236 4822 462 71061 4822 492 40754 4822 492 40566 | 160 163 164 165 166 | 4822 492 31197 4822 492 51105 4822 535 90971 4822 402 20071 4822 492 31268 |
| 115 117 119 120 122 | 4822 402 60626 4822 402 60686 4822 321 30164 4822 492 31145 4822 418 40365 | 168 171 | 4822 492 31433 4822 492 31145 |

| 37 | -IC- | (TIC) | | | | | |
|----------------|-----------------|--|----------------|--|--|--|--|
| 31 48 | 426 | LM358N | 4822 209 80484 | | | | |
| 33 29 34 | -TS- | | | | | | |
| 36 | 427 | BC548B | 4822 130 40937 | | | | |
| 81 | 428 | BC558B | 4822 130 44197 | | | | |
| 85 27 | 429 | BD135 | 4822 130 40645 | | | | |
| 38 37 | -D- | + | | | | | |
| 21 | 434-436 | BA317 | 4822 130 30847 | | | | |
| 03 | 437,438 | | 4822 130 34121 | | | | |
|)1 | 439 | BZX61/C7V5 | 5322 130 34123 | | | | |
| 32 71 03 | -R- | | | | | | |
| 76 35 | 450 | Carb. trimpotm. 470 Ω | 4822 100 10038 | | | | |
| | 529 | Met. film res. 390 Ω 2 % | 5322 116 51228 | | | | |
| 71 | 532,533 | Met. film res. 22 k Ω 1% | 5322 116 54003 | | | | |
| 39 | 534 | Met. film res. 1,8 k Ω 1% | 5322 116 54638 | | | | |
| 35 99 | 535 | Met. film res. 62 k Ω 1% | 5322 116 50872 | | | | |
| 55 | 536,537 | Met. film res. 15 k Ω 1% | 5322 116 51255 | | | | |
| | 541 542 | Met. film res. 4,3 k Ω 2% | | | | | |
| 3 | 542 543 | Met. film res. 220 Ω 2% Met. film res. 360 Ω 2% | | | | | |
| 5 | J-1J | Wet. 11111 165, 300 1/ 2% | 5322 110 50003 | | | | |
| 22 | -C- | | | | | | |
| 7 | 726 | Micropoco 39 kΩ | | | | | |
| 1 | | 63 V 2% | 5322 151 54128 | | | | |
| 8 | -Miscellaneous- | | | | | | |
| 5 | T404 | Transformer | 4822 145 30188 | | | | |
| ٦ | F404 | Fuse | 4822 252 20007 | | | | |
| _ | | | | | | | |

بابابابا

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.



Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.



Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overhol delse af originalplacering og montering af komponenter, ledning sbundter, etc, og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.



Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjennopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.



Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.